

MONTAGE-INSTRUCTIES

Zorg ervoor dat handen en oordopjes schoon zijn voordat u ze aanbrengt.

Rol het oordopje met de toppen van de vingers om het schuim samen te persen tot een dunne kreukvrije cilinder.

Steek het compressieoordopje goed in de gehoorgang. Door het oor naar buiten en naar boven te trekken, wordt het passen gemakkelijker.

Zorg ervoor dat de oordopjes op de juiste manier zijn aangebracht volgens het diagram.



DEMPINGSTABEL (DECIBEL)

NP101 /NP 101C

EN352-2:2002

Frequentie (HZ)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	24,1	29,4	33,9	36,6	35,5	35,8	45,1	45,7
Standaardafwijking (dB)	4,6	5,2	5,9	6,4	5,9	3,9	3,6	5,7
Gemiddelde-minus-standaarddeviatie verzwakkingen (dB)	19,5	24,2	28,0	30,2	29,6	31,9	41,5	40

H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB, SNR = 34 dB

NP101 CD

EN352-2:2002

Frequentie (HZ)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	27,2	30,2	37,0	42,3	41,7	37,2	47,8	46,1
Standaardafwijking (dB)	6,1	6,7	4,9	7,1	7,1	5,8	6,3	5,9
Gemiddelde-minus-standaarddeviatie verzwakkingen (dB)	21,1	23,5	32,1	35,2	34,6	31,4	41,5	40,2

H=34dB, M=34dB, L=31dB, SNR=36dB

NP104 CD

EN352-2:2002

Frequentie (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	34,5	30,4	36,0	31,9	36,1	41,2	43
Standaardafwijking (dB)	5,8	4,4	4,7	4,6	4,8	5,6	4,1
Gemiddelde-minus-standaarddeviatie verzwakkingen (dB)	28,8	26,0	31,3	27,3	31,2	35,6	38,9

H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB, SNR = 32 dB

WAARSCHUWING

1. Oordopjes moeten op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen worden bewaard.
2. Het niet opvolgen van de aanpasinstructies kan leiden tot het onjuist aanmeten van oordopjes, wat op zijn beurt de effectiviteit zal verminderen en kan leiden tot gehoorverlies en letsel.
3. Deze schuimrubberen opshonden zijn wegwerpbaar en niet bedoeld voor hergebruik. (behalve NP104CD)
4. De oordop moet langzaam worden verwijderd door ze te draaien om de verzegeling langzaam te verbreken. Als u ze te snel verwijdert, kan uw trommelvlies beschadigd raken.
5. Oordoppen met snoer mogen niet worden gebruikt in een situatie waarin het snoer tijdens het gebruik kan gaan hangen.

6. Buiten bereik van baby's en kleine kinderen houden. Deze oordopjes zijn niet giftig, maar kunnen de ademhaling verstoren als ze in de luchtpijp blijven haken. Koorden kunnen ook om de nek worden gewikkeld, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
7. Oordopjes moeten te allen tijde worden gedragen in lawaaierige omgevingen.

De EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website www.edge-safety.eu door naar de speciale sectie van het product te gaan.

! DE GERAPPORTEERDE VERZWAKKING VAN DE BESCHERMER WORDT ALLEEN VERKREGEN ALS DEZE GOEDE STAAT EN IS GEMONTEERD ZOALS AANGEGEVEN. ER MOET WORDEN VERWEZEN NAAR EN 352-2:2002 OM DE JUISTE SELECTIE EN HET JUISTE GEBRUIK VAN BESCHERMERS TE GARANDEREN.



De polybag kan verstikkingsgevaar opleveren. Buiten bereik van kinderen houden

CE2777

Meld instantie: SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonree, Dublin, D15 YN2P, Ierland
Aangemelde instantie nr. 2777

Edge Safety Equipment B.V.
Anodeweg 52
4338 RA Middelburg
Nederland

Tel. +31 118 745 760
E. sales@edge-safety.eu
www.edge-safety.eu

EDGE
SAFETY EQUIPMENT